

Montagehandleiding Parkbank Vondel (art. 5747)

1. Algemeen

- Voor een veilige en efficiënte montage wordt aanbevolen om deze met **twee personen** uit te voeren.
- Gebruik een geschikte boormachine en de benodigde gereedschappen zoals gespecificeerd in deze handleiding.

2. Keuze van Bevestigingsmateriaal

- Bepaal welk bevestigingsmateriaal u wenst te gebruiken:
 - **Optie A:** Set slotbouten
 - **Optie B:** Set schroeven
 - Ga verder naar de relevante sectie op basis van uw keuze.
-

Sectie A: Montage met Schroeven

3. Voorbereiding Hout (indien gekozen voor schroeven)

- Boor de houten onderdelen voor op de gemarkeerde posities. Gebruik hiervoor een boor met een diameter van maximaal 3 mm om splijten van het hout te voorkomen.

4. Bevestiging schroeven

- Plaats de schroeven in de voorgeboorde gaten en draai deze handvast aan. Werk hierbij stapsgewijs en kruislings om de bank geleidelijk vorm te laten krijgen en de stabiliteit te waarborgen.
 - Zodra alle schroeven handvast zijn, draait u ze definitief vast. Dit proces zorgt ervoor dat de bank zich geleidelijk en correct vormt naar de houtstructuur, wat de levensduur en stabiliteit ten goede komt.
-

Sectie B: Montage met Slotbouten

6. Boorwerkzaamheden (indien gekozen voor slotbouten)

- Boor de benodigde gaten in de houten en metalen onderdelen. Zorg ervoor dat deze gaten zuiver en gelijkmatig worden doorboord op de gemarkeerde posities voor een optimale passing.

7. Bevestiging (Slotbouten)

- Plaats de slotbouten en draai de moeren eerst handvast aan.
- Draai vervolgens de moeren één voor één en gelijkmatig vast, bij voorkeur in een kruislings patroon. Dit stapsgewijze aandraaien minimaliseert spanningen en stelt de bank in staat zich op natuurlijke wijze aan te passen aan de houtconstructie, wat resulteert in een solide en duurzame constructie.